

Algentferner

Algizid für Brunnen und wasserführende Systeme



KemMix Algentferner ist vielseitig einsetzbar:

- verhindert und bekämpft die Entstehung von
 - Algen, Bakterien, Hefen und Pilzsporen
- bis zu 10 Wochen ohne nachzudosieren
- kann auch präventiv verwendet werden
- einfache Anwendung und einfache Dosierung
- schnelle und hochwirksame Reaktion

Anwendung:

Verhindert sehr wirksam die Vermehrung von Algen, Bakterien, etc. in allen Wassersystemen und hemmt effektiv die weitere Entwicklung der Mikroorganismen.

Kann für Brunnen, Zisternen, Kühl- & Heizkreisläufe, in Klimaanlage und in alle weiteren wasserführenden Systeme verwendet werden.

Auf Oberflächen kann unser Algentferner aufgesprüht werden, sowie in Wasserkreisläufe mittels Dosierbehälter hinzugeben. Empfohlen sind ca. 1l pro 1000l Wasser zu verwenden. Regelmäßiges Überprüfen und dementsprechend mehr oder weniger nachdosieren wird empfohlen.

Gefahrenhinweise:

Vor Einsatz bitte Hinweise in unserem Sicherheitsdatenblatt beachten. Vor dem betrieblichen Gebrauch sollte eine Prüfung auf Eignung der zu reinigenden Oberflächen durchgeführt werden. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Gebinde stets verschlossen halten, im Originalbehälter aufbewahren und vor Sonneneinstrahlung schützen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter einer zugelassenen Abfallentsorgungseinrichtung zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur für gewerbliche Anwendungen geeignet.

Enthält:

Reaktionmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EG Nr. 247-500-7) und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (EG Nr. 220-239-6) (3:1)



BAuA-Reg.-Nr.: N-120586

Biozid sicher verwenden!

100g Algentferner enthalten 0,15g Polymer aus N-Methylmethanamin (Einecs 204-697-4) mit (Chlormethyl)oxiran (Einecs 203-439-8)/Polymeres quaternäres Ammoniumchlorid (PQ Polymer) und 0,36g und 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (Einecs 247-500-7) und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (Einecs 220-239-6) (3:1)